





SPARE PARTS LIST

CHAIN SAWS


135 from 20113100001-current

A 135
CHAIN BRAKE & CLUTCH COVER

Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	501 38 82-01	COPERCHIO DELLA FRIZIONE COMPL.	Clutch cover assy		
2	735 31 08-20	E-CLIP	E-clip	1	1
3	537 28 66-01	GANCIO DEL MENABRIDA	Pawl	1	1
4	540 06 33-01	GUIDA DELLA CATENA	Chain guide	1	1
5	537 01 74-01	MANICOTTO DEL CUSCINETTO	Bearing sleeve	1	1
6	503 89 08-02	GIUNTO A GINOCCHIERA COMPL.	Knee joint	1	1
7	505 89 26-01	MOLLA DEL FRENO	Brake spring	1	1
8	503 85 52-01	MANICOTTO GUIDA	Guide bushing	1	1
9	544 24 85-01	COPERCHIO	Cover lid	1	1
10	503 21 70-10	VITE CCRPANT	Screw	7	1
11	544 25 31-01	PROTEZIONE ANTIUSURA	Wear protection	1	1
12	544 30 60-01	NASTRO DEL FRENO COMPL.	Brake band assy	1	1
13	503 89 29-01	PERNO	Pin	1	1
14	537 39 70-01	VITE SENZA FINE	Worm screw	1	1
15	537 07 94-02	RUOTA SENZA FINE	Worm wheel	1	1
16	740 48 07-02	O-RING	O-ring	1	1
17	503 23 00-63	ROSETTA	Washer	1	1
18	544 37 68-01	DECALCOMANIA	Label, clutch cover	1	1
19	503 22 00-01	DADO ESAGONALE	Nut	1	
19	503 22 00-10	DADO	30 pcs, plastic bag of 503220001	1	


B 135, 135e
CLUTCH & OIL PUMP

Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT
1	530 01 49-49	FRIZIONE	Clutch assy	1
2	530 09 41-88	MOLLA	Clutch spring	1 1
3	578 25 71-01	TAMBURO DELLA FRIZIONE COMPL.	Clutch drum assy	1
4	503 53 92-01	CUSCINETTO A RULLINI	Needle bearing	1 3
5	544 21 24-01	INGRANAGGO SENZA FINE	Worm gear	1
6	540 05 79-01	PISTONE DELLA POMPA	Pump piston	1
7	537 15 48-01	CILINDRO DELLA POMPA	Pump cylinder	1
8	544 08 42-02	FLESSIBILE DELL'OLIO	Oil hose	1
9	530 01 56-11	ROSETTA		1


C 135
CYLINDER COVER

Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	504 79 02-01	COPERCHIO DEL CILINDRO COMPL.	Cylinder cover kpl	1	
2	522 73 60-01	DECALCOMANIA	Start reminder, label	1	1
3	503 89 47-01	FERMO A SCATTO	Snap	3	


D 135
STARTER



Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	504 59 70-02	DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO COMPL.	Starter assy, std	1	
2	504 59 69-01	DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO	Starter, Std	1	1
3	537 28 32-01	MANICOTTO	Reinforcement sleeve	1	1, 2
4	540 05 75-02	CASSETTA DELLA MOLLA COMPL.	Spring cassette assy	1	1
5	503 21 28-10	VITE CCRPANT	Screw CCRPANT	2	1
6	579 42 79-01	BOBINA	Starter pulley	1	1
7	503 21 77-16	VITE IHSCT	Screw IHSCT	1	1
8	505 30 51-25	FUNE AVVIAMENTO	Starter cord	1	1
9	537 23 25-01	MANIGLIA DI AVVIAMENTO	Starter handle	1	1
10	503 21 73-21	VITE	Screw CIHSCTO	4	1
11	504 54 68-03	DECALCOMANIA	Label, Starter	1	
12	544 19 71-02	CONDOTTO DELL'ARIA	Cooling air conductor	1	


E 135
IGNITION SYSTEM

Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	544 87 42-02	VOLANO COMPL.	Flywheel assy	1	
2	537 24 56-01	NOTTOLINO	Starter pawl	2	1
3	501 81 99-03	VITE	Screw	2	1
4	503 23 00-42	ROSETTA	Washer steel	2	1
5	529 27 11-01	MOLLA	Spring	2	1
6	503 22 04-01	DADO	Nut	1	
7	576 70 56-02	MODULO ACCENSIONE	Ignition module	1	
8	510 10 14-01	CABLAGGIO COMPL.	Wiring assy	1	
9	503 20 02-20	VITE IHSCFM	Screw IHSCFM	2	

F 135
MUFFLER


7
Ⓐ 504 79 40-01
Set of gaskets

Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	544 14 77-02	MARMITTA COMPL.	Muffler assy	1	
2	579 75 33-01	RETE	Spark arrester	1	1
3	501 32 31-01	DEFLETTORE DI CALORE	Heat deflector	1	
4	579 75 31-01	GUARNIZIONE	Gasket	1	7
5	725 53 68-55	VITE IHSCM	Screw	2	
6	724 12 87-59	VITE CRPANM	Screw	1	1
7	504 79 40-01	GUARNIZIONE	Set of gaskets	1	

G 135
CARBURETOR & AIR FILTER


Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	504 72 47-01	PARETE ISOLANTE	Insulation wall assy	1	
2	504 72 45-01	PARETE ISOLANTE	Insulation wall rubber	1	1
3	504 72 44-01	PARETE ISOLANTE	Insulation wall plastic	1	1
4	504 20 12-01	TUBO DI ASPIRAZIONE	Inlet pipe	1	
5	503 20 02-16	VITE IHSCFM	Screw	4	
6	506 45 05-01	CARBURATORE	Carburettor	1	
7	544 28 44-01	THROTTLE ROD ASSY	Throttle rod assy	1	
8	544 97 64-02	SUPPORTO DEL FILTRO	Filter holder assy	1	
9	544 39 26-01	STAFFA	Shackle	1	8
10	504 71 25-01	STERZO	Guide sliding shoe	1	
11	544 84 43-02	COMANDO	Control assy	1	
12	544 97 66-01	VITE	Screw	1	11
13	503 20 02-40	VITE IHSCFM	Screw	3	
14	544 80 54-02	FILTRO DELL'ARIA	Air filter assy (44 micron)	1	
14	544 80 54-03	FILTRO DELL'ARIA	Air filter assy (felt)	1	
15	503 93 66-01	PURGE	Air purge	1	
16	544 40 19-01	FLESSIBILE	Hose, airpurge suction	1	

H 135
CYLINDER PISTON




(A) 504 79 40-01
Set of gaskets


Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	504 73 51-02	CILINDRO	Cylinder assy	1	
2	502 62 50-02	PISTONE COMPL.	Piston assy	1	1
3	544 40 59-01	SEGMENTO DEL PISTONE	Piston ring	1	2
4	544 40 60-01	SPINOTTO DEL PISTONE	Piston pin	1	2
5	737 44 10-00	ANELLO DI BLOCCAGGIO	Circlip	2	2
6	503 41 41-01	CUSCINETTO A RULLINI	Needle bearing	1	1
7	544 39 60-01	GUARNIZIONE	Gasket, cylinder rear	1	11
8	544 39 59-01	GUARNIZIONE	Gasket, cylinder front	1	11
9	725 53 33-55	VITE IHSCM	Screw	4	
10	503 23 51-11	CANDELA	Spark plug	1	
11	504 79 40-01	GUARNIZIONE	Set of gaskets	1	

J 135
CRANKSHAFT


Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	544 34 38-01	ALBERO A GOMITI	Crankshaft	1	
2	544 24 87-02	CUSCINETTO A SFERE	Ball bearing 6001 OD32	1	1
3	544 25 12-01	TENUTA	Sealing 12x32x3,7	1	1
4	544 24 88-02	CUSCINETTO A SFERE	Ball bearing 6001 OD32w	1	1
5	544 25 13-01	TENUTA	Sealing 16,6x32,3,7	1	1
6	503 41 41-01	CUSCINETTO A RULLINI	Needle bearing	1	




Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	544 93 25-03	CARTER MOTORE COMPL.	Crankcase assy	1	
2	503 87 58-02	LAMIERA DI RINFORZO	Stiffening plate	1	1
3	503 87 54-02	BULLONE DELLA BARRA	Bar bolt	1	1
4	537 33 46-01	BULLONE DELLA BARRA	Bar bolt	1	1
5	544 03 64-01	BULLONE DELLA BARRA	Bar bolt	1	1
6	503 24 09-05	RULLO DELLO SPILLO	Needle roller	1	1
7	530 02 61-19	VALVOLA DI CONTROLLO	Check valve	1	1
8	537 40 35-01	FILTRO	Filter	1	1
9	544 08 33-01	FILTRO DELL'OLIO	Oil screen	1	1
10	544 33 16-01	PERNO GUIDA	Guide pin	3	1
11	503 86 93-01	SUPPORTO	Support	1	
12	544 11 12-03	COPERCHIO DEL SERBATOIO COMPL.	Tank cap assy	1	
13	589 24 11-01	GUARNIZIONE	Gasket	1	12
14	503 57 89-01	HOLDER	Holder	1	12
15	503 88 63-01	PERNO	Chain catcher pin	1	
16	503 21 88-76	VITE IHSC T	Screw	2	
17	501 00 76-01	SUPPORTO	Lateral support	1	
18	503 21 51-03	VITE IHSC T	Screw	1	
19	544 28 46-01	LAMIERA GUIDACATENA	Chain guide plate	1	
20	503 21 70-10	VITE CCRPANT	Screw	1	
21	544 28 65-01	SUPPORTO CORTECCIA	Spike inner	1	
22	503 21 75-20	VITE IHSCFT	Screw	2	
23	544 25 15-01	PARAMANO	Hand guard	1	
24	503 89 24-01	FERMO	Catch	1	
25	503 89 30-01	VITE	Screw	2	
26	503 43 65-01	MOLLA DI POSIZIONE	Lock spring	1	




Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	544 19 38-07	SERBATOIO DELLA BENZINA	Fuel tank assy	1	
2	503 21 28-10	VITE CCRPANT	Screw	1	
3	720 18 25-20	PERNO CILINDRICO	Pin	1	
4	544 96 85-01	CONTROLLO ACCELERATORE	Throttle control	1	
5	544 09 99-01	MOLLA	Spring	1	
6	579 23 94-01	INIBITORE DEL GAS	Throttle lockout	1	
7	544 28 49-01	INSERTO DELL'IMPUGNATURA	Handle insert	1	
8	544 12 86-04	FLESSIBILE DEL CARBURANTE	Fuel hose	1	
9	503 44 32-01	FILTRO DEL CARBURANTE	Filter mix	1	
10	577 53 51-01	TUBO DI RITORNO	Return hose	1	
11	544 11 12-03	COPERCHIO DEL SERBATOIO COMPL.	Tank cap assy	1	
12	589 24 11-01	GUARNIZIONE	Gasket	1	11
13	503 57 89-01	HOLDER	Holder	1	11
14	544 37 50-01	DECALCOMANIA	Decal warning	1	
15	501 00 76-01	SUPPORTO	Lateral support	1	
16	504 79 56-01	ELEMENTO ANTIVIBRANTE	Antivibration element	2	1
17	721 12 63-39	PERNO SCANALATO	Grooved pin	1	1
18	501 15 29-01	VENTILAZIONE SERBATOIO COMPL.	Fuel tank vent	1	1

M 135
HANDLE


Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT
1	544 28 40-01	IMPUGNATURA ANTERIORE	Front handle	1
2	503 21 88-76	VITE IHSCT	Screw	3
3	503 89 83-01	ELEMENTO ANTIVIBRANTE	Antivibration element	1



Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	506 45 05-01	CARBURATORE	Zama C1T-EL41	1	
2	503 48 11-01	PIECE	Piece	1	1
3	504 02 40-01	UGELLO COMPL.	Nozzle assy	1	1
4	503 53 56-01	PLUG WELCH	Plug welch	1	1
5	503 47 97-01	VALVOLA	Valve	1	1
6	537 02 03-01	MOLLA	Spring	1	1
7	503 66 59-01	LEVA	Lever	1	1
8	503 48 00-01	PIN RETAINING SCREW	Pin retaning screw	1	1
9	504 02 41-01	VITE	Screw	1	1
10	505 53 52-01	COPRIMOZZO	Cap	1	1
11	504 02 61-01	ALBERO COMPL.	Shaft assy	1	1
12	505 11 07-01	COLLARE	Collar	1	1
13	504 02 85-01	MOLLA	Spring	1	1
14	504 02 75-01	VALVOLA	Valve	1	1
15	503 48 18-01	VITE	Screw	2	1
16	504 02 67-01	ANELLO SCANALATO	Circlip	2	1
17	504 02 62-01	ALBERO COMPL.	Shaft assy	1	1
18	540 05 37-01	LEVA	Lever	1	1
19	504 02 83-01	MOLLA	Spring	1	1
20	504 02 63-01	LEVA	Lever	1	1
21	503 47 90-01	VITE	Screw	2	1
22	504 02 74-01	VALVOLA	Valve	1	1
23	503 48 18-01	VITE	Screw	2	1
24	504 02 60-01	ALBERO COMPL.	Shaft assy	1	1
25	504 02 84-01	MOLLA	Spring	1	1
26	544 98 31-01	LEVA	Lever	1	1
27	503 47 90-01	VITE	Screw	2	1
28	504 02 76-01	VALVOLA	Valve	1	1
29	503 47 92-01	VITE	Screw	1	1
30	504 02 73-01	VITE	Screw	1	1
31	504 90 92-01	VITE	Screw	1	1
32	504 02 81-01	VITE	Screw	1	1
33	504 02 43-01	GUARNIZIONE	Gasket	1	1, 42
34	504 02 45-01	MEMBRANA	Diaphragm	1	1, 42
35	504 02 46-01	CORPO	Body	1	1
36	504 02 82-01	VITE	Screw	1	1
37	504 02 50-01	FILTRO	Strainer	1	1
38	504 02 56-01	MEMBRANA	Diaphragm	1	1, 42
39	504 02 57-01	GUARNIZIONE	Gasket	1	1, 42
40	504 02 59-01	CARTER	Cover	1	1
41	504 02 78-01	VITE	Screw	4	1
42	504 02 86-01	KIT GUARNIZIONI	Set of gaskets	1	

Q 135
WINTER KIT

Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT	
1	505 45 04-01	KIT INVERNALE	Winter kit	1	
2	503 21 70-16	VITE CCRPANT	Screw	2	1
3	503 40 59-01	TAPPO INVERNALE	Winter plug	1	1

P 135
ACCESSORIES

Rif	Codice ricambio	Descrizione	Osservazione	QTÀ KIT
1	501 69 17-01	UTENSILE COMBINATO	Tool	1